



Clean it – Padlótisztító

Eltávolítja még az olyan makacs piszkot is, mint a zsír, cipőnyom és még sok egyéb. Ezt a rendszerhez illő padlótisztítót kimondottan az EGGER padlók rendszeres tisztításának céljára fejlesztettük ki.

Használati utasítás: Normál tisztításnál egy vödör (5 liternyi) vízbe öntsön bele kb. 50ml-nyi (1 3/4 fl. oz.) Clean it oldatot, és a belemártott nedves ruhával törölje le a felületet. Mindig tiszta, jól kifacsart kendővel dolgozzon.

Vigyázat! Soha nem szabad az EGGER padlót huzamosabb ideig nyirkos vagy nedves állapotban hagyni, mivel a széleken vizet szívhat magába és (a duzzadás miatt) deformálódhat. Ezért célszerű jól kifacsart kendővel végezni a feltörlést, vigyázva, hogy ne fröcskölje össze a padlót.

Jellemzők: Enyhe hatású, természetes tisztítószer/foszfát nélkül/nem képez lerakódásokat, /megszáradás után csíkozás mentes ragyogást kölcsönöz a felületnek.

Figyelmeztetés: H319-Súlyos szemirritációt okoz. H412-Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okozhat. P101-Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102-Gyermekektől elzárva tartandó.

P280-Szemvédő/arcvédő használata kötelező. P305 + P351 + P338-SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása. P337 + P313-Ha a szemirritáció nem múlik el: Orvosi ellátást kell kérni. P501-A tartalom/edény elhelyezése hulladékként. EUH208-A következőket tartalmazza: 5-Kloro-2-metil-2H-isothiazol-3-one [EC No 247-500-7] és 2-metil-2H-izo-tiazol-3-one [EC No 220-239-6] (3:1). Allergiás reakciót válthat ki.